



## Daljinski upravljač

### Povezivanje

Daljinski upravljač povezujete na slobodan USB port, poželjno sa zadnje strane uređaja. Senzor usmerite ka poziciji iz koje planirate da koristite daljinski upravljač.

### Komande daljinskog upravljača





### **1. Taster za promenu operativnog moda**

Korišćenjem ovog tastera prelazite iz NET TV aplikacije u Linux i obratno. Za svaki prelazak potrebno je sačekati desetak sekundi.

### **2. Taster za deaktiviranje uređaja**

Uz pomoć ovog tastera gasite box (računar). Ponovno paljenje boxa ne možete izvršiti tasterom na daljinskom upravljaču već isključivo direktno na boxu.

### **3. Taster za izbor liste kanala**

Uz pomoć ovih tastera pozivate željene liste kanala, i to:

- a) Crveni taster - Omiljeni kanali
- b) Zeleni taster - Ex Yu kanali
- c) Žuti taster - Slobodni kanali

### **4. Taster za dijagnostiku**

Ovaj taster se koristi u dogovoru sa tehničkom službom i služi za lakše otkrivanje i rešavanje softverski problema.

### **5. Taster za povratak u prethodni meni**

Uz pomoć ovog tastera vraćate se unazad kroz menije sve do osnovnog.

### **6. Taster za promenu video izlaza**

Ovim tasterom menjate željeni video izlaz set - top boxa između S-Video/Kompozitnog (Činč) i VGA. U slučaju da Vaš box posle pokretanja u jednom trenutku izgubi sliku na ekranu najverovatnije ste izabrali ili povezali pogrešan video izlaz.

### **7. Taster za ulazak u meni**

Uz pomoć ovog tastera ulazite u glavni meni uređaja. Ponovnim pritiskom na ovaj taster izlazite iz menija.

### **8. Tasteri za promenu nivoa zvuka**

Korišćenjem ova dva tastera pojačavate ili stišavate nivo zvuka.

### **9. Taster za isključivanje i uključivanje zvuka**

Ovim tasterom aktivirate i deaktivirate zvuk na vašem boxu. U Linux operativnom sistemu ovaj taster preuzima ulogu desnog dugmeta miša.

### **10. Tasteri za promenu kanala ili stranice**

U osnovnom modu pregleda kanala (full screen) uz pomoć ova dva tastera prelazite na sledeći ili prethodni kanal iz izabrane liste, dok za vreme pregleda liste kanala sa ova dva tastera prelazite na sledeću ili prethodnu stranicu liste.

### **11. Tasteri za navigaciju**

Koristite ih za navigaciju kroz menije i izbor željenih opcija ili kanala. U Linux operativnom sistemu koriste se za pomeranje strelice (pointera) miša.

### **12. Taster za izbor opcije**

Ovim tasterom potvrđujete izbor kanala ili opcije u nekom od menija. U Linux operativnom sistemu ovaj taster preuzima ulogu levog dugmeta miša.

### **13. Numerički tasteri**

Ove tastere koristite za direktno pozivanje kanala po broju iz liste. U Linux operativnom sistemu ovi tasteri se koriste za unos brojeva i slova - npr: taster broj 2 služi za unošenje broja 2 i slova a, b ili c.

### **14. Taster za snimanje (trenutno nije u funkciji)**

Ovim tasterom vršite direktno snimanje tekućeg programa izabranog TV kanala na Vaš box.

### **15. Tasteri za kontrolu reprodukcije (trenutno nisu u funkciji)**

Korišćenjem ovih tastera omogućena je kontrola reprodukcije snimljenih ili naknadno ubačenih video i audio datoteka (fajlova).